


Quick Start Guide




Press the button to cycle between modes

- OFF
- White
- Color fade
- Stop at current color



Guide de démarrage rapide



Appuyer sur le bouton pour alterner entre les modes :

- ÉTEINTE
- Blanc
- Atténuer la couleur
- Arrêter à la couleur actuelle